

Sicherheitspapier Scheckhüllen

In dieser Packung befinden sich A4-Planbögen die auf Scheckhüllenformat vorgestanzt sind.

Die A4-Bögen können mit Laserdrucker und Tintenstrahldrucker bedruckt werden. Prüfen Sie vor dem Bedrucken, ob die Grammaturstärke für Ihren Drucker geeignet ist.
Wichtig: Die A4-Bögen einzeln in die Einzelblattzufuhr einlegen um einen Doppelblatteinzug zu vermeiden. Wenn möglich die Papierausgabe auf den hinteren Schacht einstellen um die Materialbiegung gering zu halten. Auf unserer Webseite finden Sie eine WORD Vorlage zur Gestaltung und zum bedrucken der Scheckhülle.

Anleitung:

1.

Stanzloch befindet sich oben rechts




Scheckhülle bedrucken

2.




Scheckhülle aus der Stanzung ausbrechen

3.




Den Stanzbogen wenden (Rückseite nach oben)
Den Stanzbogen um 180 Grad drehen

4.



Die 1. untere Lasche nach oben knicken

5.



Die 2. untere Lasche nach oben knicken

6.



Die seitlichen Laschen zwischen der
1. und 2. unteren Lasche einstecken

7.



Den oberen Deckel nach unten falzen – Fertig!



Muster einer bedruckten
und gefalzten Scheckhülle